



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Beispielhafte Anleitung wie Sie eine Miele Waschmaschine auseinanderbauen und wieder zusammensetzen



Beispielhafte Anleitung wie Sie eine Miele Waschmaschine auseinanderbauen und wieder zusammensetzen



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Waschmaschinenbeispiel: Miele Eco Care W 5000 Watercontrol System.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand!
Bitte beachten Sie, dass es durch die verschiedenen Modelle zu Abweichungen kommen kann!

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung / Einbauanleitung soll Sie unterstützen, wie Sie bei einer Waschmaschine die Gerätefront abnehmen können. Das Auseinanderbauen einer Miele Waschmaschine am Beispiel des Modells mit der Bezeichnung Eco Care W 5000 Watercontrol System.

Bevor Sie nun die Waschmaschine zerlegen, lassen Sie zuerst das noch restlich verbliebene Wasser in der Waschmaschine unten über das Flusensieb ab.

Das Abbauen der Frontseite an der Waschmaschine

Den Deckel an der Waschmaschine abnehmen

An den Seiten oben links und rechts im vorderen Bereich des Deckels befindet sich je eine Abdeckkappe. Um die Abdeckung möglichst nicht zu beschädigen, nehmen Sie eine Nadel oder ein Cuttermesser. Drücken Sie an einer Stelle hinein und heben Sie die Abdeckkappe vorsichtig heraus.



Hinter dieser Abdeckung befindet sich eine TORX T20 Schraube. Diese Schraube müssen Sie lösen, bis sich der Deckel anheben lässt. Auf der gegenüberliegenden Seite, müssen Sie die Schraube ebenfalls lösen, bis sich der Deckel anheben lässt. Sind beide Schrauben gelöst, können Sie den Deckel nach oben abheben und hinten aushaken. Der Deckel ist hinten nur eingehakt.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Die Waschmittelschublade entfernen

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag heraus. Drücken Sie den orangen Entriegelungshebel im linken Fach. Jetzt lässt sich die Schublade komplett entnehmen.

Die Bedienblende an der Waschmaschine entfernen

Um die Bedienblende abnehmen zu können, drücken Sie mit einem kleinen flachen Schlitzschraubendreher oben am Rand in die Peripherie der Blende. Lösen Sie diese vorsichtig ab, indem Sie mit dem Schraubendreher oben entlang Stück für Stück die Blende ablösen. Im unteren Bereich ist die Blende in der Regel nur eingehakt. Entnehmen Sie die Blende.

Die Elektronik an der Waschmaschine entfernen

Entfernen Sie als nächstes die beiden Schrauben an der Elektronik. Jetzt müssen Sie noch die Schraube links am Waschmittelfach lösen. Lösen Sie vorsichtig die Elektronik vom Gerät. Die Elektronik ist auf der Rückseite noch durch zwei Kabel mit der Maschine verbunden. Der größere Stecker lässt sich in der Regel einfach abziehen. Der kleinere Stecker hat eine kleine Nase. Diese Nase müssen Sie nach unten drücken um den Stecker abziehen zu können.

Ist die Elektronik entfernt, gibt es rechts und links noch je eine weitere Schraube. Sie müssen auch diese beiden Schrauben entfernen. Danach lässt sich die Blende entfernen.

Die Waschmaschinenfront entfernen

Von oben ist die Gerätefront auf der rechten und der linken Seite mit je einer Schraube gesichert. Entfernen Sie die beiden Schrauben.

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre.

Entfernen Sie die beiden Schrauben an der Türverriegelung.

Hinweis: Diese beiden Schrauben sind mit Scheiben versehen. Beim späteren Zusammenbau müssen diese Schrauben auch wieder in die Türverriegelung eingesetzt werden.

Die Türmanschette von der Waschmaschinenfront lösen

Hebeln Sie den Spannring, der die Manschette hält, an seiner Feder aus. Die Feder bei diesem Modell befindet sich unten. Hebeln Sie die Feder mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aus und ziehen Sie den Spannring ab.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Lösen Sie die Türdichtung vom Falz der Waschmaschinenfront ab und drücken Sie die Türmanschette in die Trommel.

Öffnen Sie unten auf der linken Seite die Klappe zum Flusensieb. Rechts neben dem Flusensieb befindet sich die manuelle Türentriegelung.

Hinweis: Diese manuelle Entriegelung muss beim späteren Zusammenbau auch wieder an dieser Stelle sitzen. Schließen wie die Klappe zum Flusensieb wieder.

Das Entfernen der Bodenleiste an der Waschmaschine

Haken Sie die Bodenleiste mit einem flachen Schraubendreher oben aus und entfernen Sie die Blende.

Auf der Linken und auf der rechten Seite befindet sich je eine Schraube. Diese beiden Schrauben müssen Sie lösen und entnehmen.

Unterhalb der Türmanschette befindet sich noch eine TORX T30 Schraube. Auch die Schraube müssen Sie noch entfernen.

Achtung: Wenn Sie diese Schraube lösen, halten Sie bitte mit einer Hand die Maschinenfront fest, damit die Gerätefront nicht nach unten rutschen kann.

Bevor Sie die Waschmaschinenfront komplett entfernen, schauen Sie sich genau an, in welche Öffnung Sie die mechanische Entriegelung später wieder einfädeln müssen.

Die Seitenwände an der Waschmaschine entfernen

Die Seitenwände sind mit TORX T20 Schrauben befestigt.

Beginnen Sie mit einer Seite beispielsweise **links**.

Die Seitenwand hat:

- vorne drei Schrauben,
- oben drei Schrauben
- und auf der Rückseite drei Schrauben.

Entfernen Sie alle Schrauben. Jetzt ist die Seitenwand nur noch eingehakt und kann entnommen werden. Die **rechte** Seitenwand entferne Sie auf die gleiche Weise. **Jetzt können Sie Reparaturen an der Waschmaschine vornehmen.**



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Das Zusammensetzen einer Miele Waschmaschine am Beispiel des Modells mit der Bezeichnung Eco Care W 5000 Watercontrol System. Das Zusammensetzen der Waschmaschine erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge.

Die Seitenwände der Waschmaschine wieder einsetzen

Beginnen Sie mit einer Seitenwand beispielsweise **links**.

Haken Sie die Seitenwand zuerst unten in die Waschmaschine ein und rasten Sie die Seitenwand dann oben ein. Verschrauben Sie die Seitenwand wieder mit den
– drei Schrauben vorne,
– drei Schrauben oben
– und an der Rückwand 3 Schrauben.
Die **rechte** Seitenwand verschrauben Sie auf die gleiche Weise.



Die Waschmaschinenfront wieder einsetzen

Schließen Sie die Waschmaschinentüre.

Bitte beachten: Wenn Sie jetzt die Gerätefront wieder an der Waschmaschine ansetzen, sollten Sie die orange Notentriegelung wieder so einfädeln, dass die Notentriegelung wieder rechts vom Flusensieb ist.

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre wieder. Halten Sie die Gerätefront mit einer Hand fest, dass diese nicht nach unten rutschen kann. Fügen Sie unterhalb der Türdichtung die TORX T30 Schraube wieder ein und fixieren Sie damit die Maschinenfront.

Die Türverriegelung wieder befestigen

Setzen Sie die beiden TORX T20 Schrauben mit den Scheiben wieder in das Türschloss ein und fixieren Sie das Schloss wieder.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Die Türmanschette wieder einsetzen

Holen Sie die Türmanschette wieder aus der Trommel und stülpen Sie diese wieder über den Falz der Waschmaschinenfront.

Die Waschmaschine etwas nach hinten kippen

Um die beiden unteren Schrauben am Sockel der Waschmaschine wieder einsetzen zu können, müssen Sie die Maschine etwas nach hinten kippen. Hier empfiehlt es sich Hilfe durch eine zweite Person zu holen, die Ihnen das Gerät hält. Setzen Sie jetzt die beiden Schrauben – eine auf der linken Seite und eine auf der rechten Seite wieder ein.

Bringen Sie die Sockelleiste wieder an, indem Sie die beiden Stöpsel wieder in die Plastiköffnungen einfügen. Ist die Blende wieder ordnungsgemäß eingefügt, können Sie die Waschmaschine wieder auf Ihre Füße stellen.

Fügen Sie die beiden oberen Schrauben je eine Schraube rechts und eine Schraube links in die Gerätefront wieder ein.

Setzten Sie den Frontrahmen für die Bedienblende und für das Waschmittelfach wieder ein. Dieser Rahmen muss wieder richtig einrasten. Fixieren Sie den Frontrahmen wieder mit den beiden Schrauben der Bedienblende und mit der Schraube links am Waschmittelfach.

Die Elektronik in die Waschmaschine wieder einsetzen

Schließen Sie die Elektronik wieder an und setzen Sie diese wieder ein. Fixieren Sie die Elektronik wieder mit den beiden Schrauben.

Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein.

Die Bedienblende einfügen

Setzen Sie die Bedienblende zuerst an der unteren Seite an und fügen Sie diese dann oben ein. Die Blende wird nur eingerastet.

Den Spannring wieder einsetzen

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Spannring wieder mit der Türmanschette zu verbinden. So können Sie den Spannring wieder an der Türdichtung anbringen. Nehmen Sie eine Spizzange und fahren Sie mit der Zange in die beiden äußeren Ösen rechts und links an der Feder. Ziehen Sie die Feder mithilfe der Zange auseinander. Dadurch weitert sich der Spannring und lässt sich so leichter wieder in den Türgummi einlegen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Feder wieder an der



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Position anbringen, an der diese zuvor war. Bei diesem Waschmaschinenmodell ist die Feder in der Regel unten eingesetzt. Ist der Spannring wieder richtig eingefügt, können Sie die Zange entfernen.

Den Deckel an der Waschmaschine wieder anbringen

Haken Sie den Deckel wieder hinten in der Maschine ein und drücken Sie anschließend mit Gefühl den Deckel wieder vorne in die Schrauben ein. Schrauben Sie den Deckel vorsichtig auf beiden Seiten fest. Setzen Sie die Abdeckkappen wieder ein.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren beispielhaften Anleitung weiterhelfen konnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmегарантie.

Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:

Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte – Reinigungsprodukte

Rücknahmегарантie – schnelle Lieferung

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

Übrigens

Unter www.der-pflegedoktor.de finden Sie professionelle Reinigungsprodukte, die bei regelmäßiger Anwendung zusätzliche den Energieverbrauch Ihrer Haushaltsgeräte senken und für eine längere und zuverlässige Lebensdauer sorgen.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Der Pflegedoktor für Ihre Haushaltsgeräte

Ersatzteile & Reinigung & Pflege & versandkostenfreier Online-Shop

Sie finden bei uns einen kostenlosen Ratgeber für Ihre Haushaltsgeräte und Presseartikel mit Einbauanleitungen für die Ersatzteile!



Ersatzteile für Ihren Kühlschrank und Ihre Haushaltsgeräte in Originalqualität oder als hochwertiges Alternativ-Produkt, sowie professionelle Reinigungsprodukte erhalten Sie in unserem Shop www.der-pflegedoktor.de

Sie finden bei uns den kostenlosen Ratgeber mit interessanten Tipps rund um die Küchenpflege. Informieren Sie sich noch heute unverbindlich auf unseren Internetseiten.

Mehr: [Kostenloser Ratgeber herunterladen](#)



Der Pflegedoktor





Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Der Pflegedoktor – AS ULM Achim Schmid

Ersatzteile & Pflege für den Haushalt
Eichengrund 105, D-89075 Ulm
Telefon: Telefon: 0731/55218994, Fax: 0731/55218995
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.der-pflegedoktor.de
Händlershop für Ersatzteile: AS ULM Haustechnik



Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte –
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

