



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS Waschmaschine IQ500 die Türverriegelung austauschen - Langversion



Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS Waschmaschine IQ500 die Türverriegelung austauschen



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die Türverriegelung immer mit Ihrem Muster.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Achtung:

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Türverriegelung an Ihrer Waschmaschine auszutauschen. Alternativ lässt sich das Türschloss auch ohne die Abnahme der Maschinenfront tauschen. Dazu haben wir eine eigene Anleitung für Sie in unserem Internet-Shop www.asulm.de unter der Artikel-Nummer: 4513002 bereitgestellt. Allerdings bietet Ihnen diese Möglichkeit sehr wenig Platz für Ihre Reparatur.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Türverriegelung unterstützen.

Die Türverriegelung besteht aus:

- 1 Stück Türverriegelung wie 10031405 oder 00638259.

Das Flusensieb

Nehmen Sie den Deckel zum Flusensieb ab. Dahinter befinden sich vier Schrauben Torx 20. Zwei Schrauben oben und zwei Schrauben unten. Drehen Sie alle vier Schrauben heraus.

Die Gerätefront

Kippen Sie die Waschmaschine an eine sichere Wand, alternativ kann Ihnen auch eine zweite Person die Maschine halten. An der Unterseite befinden sich zwei Schrauben, die die Frontseite von unten halten. Eine Schraube links und eine Schraube recht. Beide Schrauben müssen Sie herausdrehen und entnehmen. Bei manchen Modellen ist auch noch eine Schraube in der Mitte.

Die Türmanschette

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre. Die Türmanschette wird durch einen Spannring gehalten. Hebeln Sie den Spannring an seiner Feder mit einem flachen Schraubendreher aus. Werksseitig ist die Feder meist links an der Türe, oder im unteren Bereich der Türdichtung angebracht. Ziehen Sie den Spannring ab, ohne dabei den Gummi der Manschette zu verletzen. Lösen Sie die



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Türmanschette vom Falz der Gerätefront und drücken Sie den Türgummi in die Gerätetrommel.

Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Türschloss auszubauen. Eine kurze Beschreibung finden Sie bei uns unter der Ersatzteilnummer 4513002.

Um eventuelle Beschädigung an der Verriegelung oder an der Stromzufuhr zu vermeiden, empfehlen wir die Maschinenfront ganz abzubauen.

Die Waschmaschinenschublade

Ziehen Sie die Waschmaschinenschublade bis zum Anschlag heraus. Drücken Sie die Entriegelung im hinteren Teil der Schublade und nehmen Sie diese komplett heraus.

Der Deckel

Lösen Sie die beiden oberen Schrauben auf der Rückseite Ihrer Waschmaschine. Eine links und eine rechts. Von diesen Schrauben wird der Deckel gehalten. Schieben Sie den Deckel etwas nach hinten, dann rastet dieser vorne aus und kann nach oben abgenommen werden.

Jetzt geht es auf der Vorderseite weiter.

Die Blende

Um die Bedienblende lösen zu können, müssen Sie die Schrauben rundum den Einspülkasten entfernen. Je nach Modell sind es drei Schrauben, es können aber auch vier sein.

Bei manchen Modellen ist die Blende oben noch mit Rastnasen eingehängt. Diese Nasen müssen Sie etwas nach oben drücken und die Bedienblende leicht nach vorne schieben. Auf der rechten Seite ist im oberen Bereich auf der Innenseite noch eine Klemme, die nach innen gedrückt werden muss. Danach kann die Blende nach vorne abgezogen werden.

Die Gerätefront

Die Gerätefront wird jetzt noch von zwei Schrauben oben gehalten. Eine Schraube links und eine Schraube rechts. Sie müssen beide Schrauben entfernen.

Sind die beiden Schrauben entfernt, können Sie die Waschmaschinenfront unter ein Stück herausziehen. Drücken Sie die Gerätefront nach oben, um diese auszuhaken und abnehmen zu können.

1. Ausbauen der alten Türverriegelung

Die Türverriegelung ist in eine Haltung eingesetzt. Ziehen Sie den Stecker vom Türschloss und lösen Sie die Türverriegelung aus der Halterung.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Wenn Sie die Türverriegelung ausgebaut haben, ist das Türschloss noch mit einem Stab verbunden, die Notentriegelung. Haken Sie die Notentriegelung aus. Nehmen Sie das Türschloss heraus.

2. Einbau der neuen Türverriegelung

Bringen Sie den Stab für die Notentriegelung wieder an der dafür vorgesehenen Rastnase an.

Verbinden Sie die Verriegelung wieder mit dem Stecker. Rasten Sie das Türschloss wieder in die Halterung ein.

Die Gerätefront

Um die Waschmaschinenfront wieder links und rechts auf die beiden Haken zu setzen, müssen Sie die Maschinenfront etwas nach oben versetzt ansetzen. Schieben Sie die Gerätefront nach unten, dann sollte diese wieder richtig einrasten. Achten Sie darauf, dass die Spaltmaße auf beiden Seiten wieder richtig passen.

Wenn die Waschmaschinenfront wieder richtig sitzt, können Sie die beiden oberen Schrauben eine links eine rechts wieder eindrehen.

Die Blende

Bevor Sie die Bedienblende wieder einsetzen, achten Sie darauf, dass der Einspülkasten wieder richtig positioniert ist. Setzen Sie die Blende wieder ein und haken Sie diese ein. In der Regel wird die Bedienblende von drei Schrauben gehalten. Die beiden oberen Schrauben sind länger und werden in den Kunststoff geschraubt. Achtung nicht überdrehen. Die Schraube unten rechts ist kürzer und wird in das Blech eingedreht.

Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein. Achten Sie darauf, dass diese wieder richtig sitzt.

Das Flusensieb

Setzen Sie unten rechts in die Öffnung zum Flusensieb die kleine Blende wieder ein. Fädeln Sie den Entwässerungsschlauch wieder ein und drücken Sie den Schlauch in die dafür vorgesehene Halterung.

Fädeln Sie auch oben rechts in die kleine Öffnungen den Stab für die Notentriegelung wieder ein.

Verschrauben Sie die Blende wieder mit den beiden kürzeren oberen Schrauben und den beiden längeren unteren Schrauben.

Lehnen Sie Ihre Waschmaschine wieder an eine sichere Wand oder lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen, die Ihnen die Maschine hält, um die beiden unteren Schrauben eine links und eine rechts wieder eindrehen zu können.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Hängen Sie die Klappe zum Flusensieb wieder ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Plastiknasen dabei nicht abbrechen.

Die neue Türverriegelung wieder in die Gerätefront einsetzen

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre.

Schieben Sie das Türschloss zuerst mit der linken Seite schräg durch die Öffnung am Blech und verschieben Sie das Schloss nach links. Wenn die Verriegelung eingefädelt ist, drücken Sie das Türschloss nach rechts, bis diese einrastet. Die beiden Kunststoffnasen dürfen dabei nicht abbrechen und müssen wieder richtig sitzen.

Die Türmanschette

Legen Sie die Türmanschette wieder über den Falz der Gerätefront.

Der Spannring

Setzen Sie den Spannring wieder ein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Spannring wieder mit der Türmanschette zu verbinden. So können Sie den Metallring wieder an der Türdichtung anbringen.

Nehmen Sie eine Spitzzange und fahren Sie mit der Zange in die beiden äußeren Ösen links und rechts an der Feder. Ziehen Sie die Feder mithilfe der Zange auseinander. Dadurch weitet sich der Spannring und lässt sich so leichter wieder in den Türgummi einlegen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Feder wieder an der Position anbringen, an der diese zuvor war. Ist der Metallring wieder richtig eingefügt, können Sie die Zange entfernen.

Schließen Sie die Waschmaschinentüre.

Der Deckel

Setzen Sie den Deckel leicht nach hinten versetzt wieder auf Ihre Waschmaschine und schieben Sie diesen nach vorne bis der Deckel einrastet. Verschrauben Sie den Deckel auf der Rückseite wieder mit den Schrauben. Eine links und eine rechts.

Dieses Ersatzteil finden Sie bei uns unter der Artikel-Nr. [4513002](#)



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

