



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer AEG Lavamat
Waschmaschine die Motorkohlen mit der
Ersatzteilnummer wie 4006020152 austauschen können.
AS ULM Artikel-Nr. 2110421 & 2110422**



Heimwerker-Tipp

**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir
wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit
beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.**

**Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur
Hand! Vergleichen Sie die Motorkohlen immer mit Ihrem Muster.**

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer
eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Motorkohlen unterstützen.

Das Motorkohlen Set besteht aus:

- 2 Stück Motorkohlen im Halter wie die AEG Ersatzteilnummer 4006020152

Den Motor haben Sie bereits ausgebaut.

1. Ausbauen der alten Motorkohlen

Die Motorkohlen befinden sich auf der Rückseite rechts und links des Motors. Beginnen Sie auf einer Seite.

Um die Kohlebürste vom Stromanschluss zu trennen, müssen Sie die Steckverbindung (AMP-Stecker) vom Halter der Motorkohle abziehen. Die Kohlebürste ist mit zwei Sechskant-Schrauben am Motor befestigt. Entfernen Sie die beiden Sechskant-Schrauben und nehmen Sie die Motorkohle ab.

Nehmen Sie die zweite Motorkohle auf die gleiche Weise heraus.

2. Einbau der neuen Motorkohlen

Bevor Sie nun mit dem Einbau der neuen Kohlenbürste beginnen, sollten Sie sich das Gehäuse der Motorkohle genau ansehen. Die Halterung hat auf der Rückseite zwei Zapfen. Diese Zapfen sollten wieder richtig einrasten.

Der Motor hat einen Kollektor. Beim Einsetzen der neuen Kohlebürste, drücken Sie die Kohle mit der richtigen Orientierung an den Kollektor. Bitte achten Sie auch darauf, dass die beiden Zapfen auf der Rückseite des Halters wieder richtig einrasten. Drehen Sie anschließend die beide Sechskant-Schrauben wieder ein. Bringen Sie den Stecker (AMP-Stecker) wieder an der Halterung der Motorkohle an.

Setzen Sie die zweite Kohlebürste auf die gleiche Weise ein.

Sind beide Motorkohlen erneuert, können Sie den Motor wieder einsetzen und Ihre Waschmaschine wieder zusammenbauen.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

