



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Einbauanleitung für Stoßdämpfer SUSPA 012 für Waschmaschine passend wie MIELE 4500826 AS ULM Artikel-Nr. 5523104



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

### Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer älteren Miele Waschmaschine die Stoßdämpfer mit der Ersatzteilnummer wie 4500826 austauschen können.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die neuen Stoßdämpfer immer zuerst mit Ihrem Muster.

#### Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.  
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierten Fachkraft konsultieren.

#### Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Stoßdämpfer unterstützen.

### Das Stoßdämpfer Set besteht aus:

- 2 Stück Stoßdämpfer 120 Newton Bohrung 8 mm Durchmesser.
- Ohne Zubehör.

### Unsere Empfehlung

Die Stoßdämpfer befinden sich rechts und links im unteren Teil der Waschmaschine. Der linke Stoßdämpfer ist schwer zugänglich. Dieser Reibungsdämpfer befindet sich hinter der Laugenpumpe.

## Die Laugenpumpe lösen

Nehmen Sie die Abdeckung an der Laugenpumpe ab.

VORSICHT: Die Abdeckung ist aus Kunststoff und kann leicht brechen.

Die Pumpe wird unten von zwei 7 mm Sechskant Schrauben gehalten. Diese Schrauben müssen Sie lösen und entfernen. Danach lässt sich die Laugenpumpe mit einem Schlitzschraubendreher aushebeln und zur Seite schieben. Das verschafft Ihnen mehr Platz für die Reparatur.

## 1. Ausbau der alten Stoßdämpfer

### Rechte Seite

Standardmäßig werden die Schrauben von hinten eingesetzt und von vorne mit einer Mutter verschraubt.

Beginnen Sie von unten und lösen Sie die Mutter (Größe 13) am Stoßdämpfer. Entnehmen Sie die Mutter und drücken Sie die Schraube nach hinten durch. Ist die Schraube entfernt, können Sie den Stoßdämpfer aus der Halterung nehmen.

Lösen Sie jetzt auch die obere Mutter am Stoßdämpfer, drücken Sie die Schraube nach hinten durch und entfernen Sie die Schraube. Jetzt können Sie auch den oberen Teil des Stoßdämpfers aus der Halterung entnehmen und schon ist der erste Stoßdämpfer ausgebaut.

### Linke Seite

Den Stoßdämpfer auf der linken Seite bauen Sie auf die gleiche Weise aus. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser Stoßdämpfer nicht gut zugänglich ist.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



---

## 2. Einbau der neuen Stoßdämpfer

### Rechte Seite

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den Stoßdämpfer zuerst in die untere Halterung ein. Achten Sie darauf, dass das Loch im Stoßdämpfer genau mit den Löchern an der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube durch die Öffnungen. Setzen Sie vorne die Mutter wieder auf die Schraube auf und drehen Sie die Mutter wieder auf. Halten Sie die Schraube dabei von hinten fest.

Nun fädeln Sie den Stoßdämpfer wieder in die obere Halterung ein. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass das Loch im Stoßdämpfer wieder genau mit den Löchern der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube wieder durch die Öffnungen. Setzen Sie von vorne die Mutter wieder auf. Halten Sie die Schraube von hinten wieder fest.

Nun ist der erste Stoßdämpfer schon wieder eingebaut.

### Linke Seite

Den Stoßdämpfer auf der linken Seite bauen Sie auf die gleiche Weise ein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass dieser Stoßdämpfer nicht gut zugänglich ist.

## Die Laugenpumpe befestigen

Setzen Sie die Laugenpumpe wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück. Fixieren Sie die Pumpe wieder mit den beiden 7 mm Sechskant Schrauben und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Wenn Sie die Reparatur erfolgreich beendet haben, können Sie Ihre Waschmaschine wieder zusammenbauen.

***Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!***

---



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:  
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –  
Reinigungsprodukte -  
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

**Besuchen Sie unseren Shop: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)**

**AS Ulm**  
**Der Pflegedoktor**  
Eichengrund 105  
D-89075 Ulm  
Inhaber: Achim Schmid  
Telefon: 0731/55218994  
E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de)  
Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)

