



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### Einbauanleitung für Stoßdämpfer SUSPA 012 für Waschmaschine passend wie MIELE 7381925 AS ULM Artikel-Nr. 5523105



**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.**

### Stoßdämpfer SUSPA 75 N und 120 N für Waschmaschine passend wie MIELE Nr. 7381925

**Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die neuen Stoßdämpfer immer zuerst mit Ihrem Muster.**

#### **Hinweis**

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierten Fachkraft konsultieren.

#### **Verletzungsgefahr**

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

**Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!**



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Stoßdämpfer unterstützen.

### **Das Stoßdämpfer Set besteht aus:**

- 2 Stück Stoßdämpfer 75 Newton Bohrung 8 mm Durchmesser.
- 1 Stück Stoßdämpfer 120 Newton Bohrung 8 mm Durchmesser
- Ohne Zubehör.

**Bei dieser Reparatur sollten Sie die Seitenwände bei Ihrer Waschmaschine abnehmen.**

Die Stoßdämpfer befinden sich im unteren Teil Ihrer Waschmaschine. Ein Stoßdämpfer mit 120 Newton auf der linken Seite und 2 Stück Stoßdämpfer mit je 75 Newton auf der rechten Seite.

## **1. Ausbau der alten Stoßdämpfer**

### **Linke Seite (1 Stoßdämpfer 120 Newton 8 mm Bohrung)**

Standardmäßig werden die Schrauben von hinten eingesetzt und von vorne mit einer Mutter verschraubt.

Auf der linken Seite ist nur ein Stoßdämpfer verbaut. Dieser befindet sich in der Mitte.

Beginnen Sie von oben und lösen Sie die Mutter (Größe 13) am Stoßdämpfer. Entnehmen Sie die Mutter und drücken Sie die Schraube nach hinten durch. Ist die Schraube entfernt, können Sie den Stoßdämpfer aus der Halterung nehmen.

Lösen Sie jetzt auch die untere Mutter am Stoßdämpfer, drücken Sie die Schraube nach hinten durch und entfernen Sie die Schraube. Jetzt können Sie auch den unteren Teil des Stoßdämpfers aus der Halterung entnehmen und schon ist der erste Stoßdämpfer ausgebaut.

## **2. Einbau des neuen Stoßdämpfers (1 Stoßdämpfer 120 Newton 8 mm Bohrung)**

Ziehen Sie zuerst den neuen Stoßdämpfer auf die Länge des alten Stoßdämpfers. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den Stoßdämpfer zuerst in die untere Halterung ein. Achten Sie darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern an der Halterung übereinstimmt.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube durch die Öffnungen. Setzen Sie vorne die Mutter wieder auf die Schraube auf und drehen Sie die Mutter wieder auf. Halten Sie die Schraube dabei von hinten fest. Ziehen Sie die Schraube zunächst nur handfest an.

Nun fädeln Sie den Stoßdämpfer in die obere Halterung ein. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube wieder durch die Öffnungen. Setzen Sie von vorne die Mutter wieder auf und halten Sie die Schraube von hinten fest. Ziehen Sie die Schraube zunächst nur handfest an. Prüfen Sie, ob der Stoßdämpfer richtig sitzt. Ist dies der Fall, können Sie beide Muttern fest anziehen. Nun ist der erste Stoßdämpfer schon wieder eingebaut.

### Rechte Seite

Auf der rechten Seite wurden zwei Stoßdämpfer verbaut. Diese befinden sich rechts und links an den Seiten.

### 1. Ausbau der alten Stoßdämpfer (2 Stoßdämpfer 78 Newton 8 mm Bohrung)

Beginnen Sie von oben und lösen Sie die Mutter (Größe 13) am Stoßdämpfer. Entnehmen Sie die Mutter und drücken Sie die Schraube nach hinten durch. Ist die Schraube entfernt, können Sie den Stoßdämpfer aus der Halterung nehmen.

Lösen Sie jetzt auch die untere Mutter am Stoßdämpfer, drücken Sie die Schraube nach hinten durch und entfernen Sie die Schraube. Jetzt können Sie auch den unteren Teil des Stoßdämpfers aus der Halterung entnehmen.

Den zweiten Stoßdämpfer bauen Sie auf die gleiche Weise aus.

### 2. Einbau der neuen Stoßdämpfer (2 Stoßdämpfer 75 Newton 8 mm Bohrung)

#### Rechte Seite

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den Stoßdämpfer zuerst in die untere Halterung ein. Achten Sie darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern an der Halterung übereinstimmt.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube durch die Öffnungen. Setzen Sie vorne die Mutter auf die Schraube und drehen Sie die Mutter auf. Halten Sie die Schraube dabei von hinten fest. Ziehen Sie die Schraube zunächst nur handfest an.

Nun fädeln Sie den Stoßdämpfer in die obere Halterung ein. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass die Bohrung im Stoßdämpfer genau mit den Löchern der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von hinten nach vorne die Schraube durch die Öffnungen. Setzen Sie von vorne die Mutter auf. Halten Sie die Schraube von hinten fest. Ziehen Sie die Schraube zunächst nur handfest an. Prüfen Sie, ob der Stoßdämpfer richtig in den Halterungen sitzt. Ist dies der Fall, ziehen Sie beide Muttern fest an. Nun ist auch dieser Stoßdämpfer schon wieder eingebaut.

Den zweiten Stoßdämpfer bauen Sie auf die gleiche Weise ein.

Wenn Sie die Reparatur erfolgreich beendet haben, können Sie Ihre Waschmaschine wieder zusammenbauen.

## Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:  
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –  
Reinigungsprodukte -  
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

**Besuchen Sie unseren Shop: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)**

*Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!*



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**AS Ulm**

**Der Pflegedoktor**

Eichengrund 105

D-89075 Ulm

Inhaber: Achim Schmid

Telefon: 0731/55218994

E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de)

Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)

