



Der Pflegedoktor EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS
Waschmaschine IQ300 den Heizkörper austauschen.**



**Einbauanleitung wie Sie bei einer
SIEMENS Waschmaschine IQ 300
den Heizkörper austauschen.**



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie den Heizkörper immer mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau des Heizkörpers unterstützen.

Der Heizkörper besteht aus:

- 1 Stück Heizkörper 2000 Watt, 230 Volt wie 12045481 oder 12010979.

Die Waschmittelschublade

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag heraus. Drücken Sie im hinteren Bereich die Entriegelung und entnehmen Sie die Schublade komplett. Ringsherum um die Öffnung sind in der Regel drei Schrauben eingesetzt. Diese drei Schrauben müssen Sie komplett ausdrehen.

Der Deckel

Lösen Sie zunächst auf der Rückseite Ihrer Waschmaschine die beiden oberen Schrauben. Eine links und eine rechts. Sind beide Schrauben gelöst und entnommen, können Sie mit einem kleinen Ruck den Gerätedeckel nach hinten abziehen.

Die Bedienblende

Wenn Sie nun von oben auf Ihre Waschmaschine schauen, wird die Bedienblende von mehreren Plastiknasen gehalten. Lösen Sie diese Nasen, indem Sie mit einem Finger diese Plastiknasen etwas nach oben ziehen und die Bedienblende gleichzeitig etwas nach vorne ziehen. Dann rasten diese Nasen aus. Auf der rechten Seite ist innen noch ein



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



kleiner Haken, dieser führt in das Gehäuse. Diesen Haken müssen Sie lösen. Dazu müssen Sie von oben in die Maschine fassen. Im unteren Bereich ist die Blende nur noch eingehakt. Ist die Bedienblende komplett gelöst kann diese vorsichtig entnommen werden. Die Bedienblende ist jetzt noch mit Steckkontakten verbunden, kann aber trotzdem an die Seite gelegt werden.

Die Türmanschette

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre.

Die Türmanschette wird durch einen Spannring gehalten. Hebeln Sie den Spannring an seiner Feder mit einem flachen Schraubendreher aus. Werksseitig ist die Feder meist links an der Türe, oder im unteren Bereich der Türdichtung angebracht. Ziehen Sie den Spannring ab, ohne dabei den Gummi der Manschette zu verletzen. Lösen Sie die Türmanschette vom Falz der Gerätefront ab und drücken Sie die Dichtung in das Innere der Trommel.

Die Türverriegelung

Nehmen Sie als nächstes die Türverriegelung heraus.

Fassen Sie mit einer Hand in das Gerät und drücken Sie das Türschloss in die Richtung der Türöffnung. Nehmen Sie mit der anderen Hand einen flachen Schraubendreher und drücken Sie die beiden Plastiknasen nach innen. Jetzt können Sie die Türverriegelung zur linken Seite etwas ziehen und dann klappt die Verriegelung auf der rechten Seite nach hinten und kann entnommen werden.

Das Flusensieb

Öffnen Sie die Klappe zum Flusensieb. Dahinter befinden sich zwei weite Schrauben, die Sie lösen und entnehmen müssen. Schließen Sie die Klappe zunächst wieder. Auch die Waschmaschinentüre können Sie wieder an der Maschine anlehnen.

Die Waschmaschinenfront

Entfernen Sie die beiden oberen Schrauben an der Gerätefront. Eine links und eine rechts.

Um die beiden unteren Schrauben lösen zu können, müssen Sie die Waschmaschine schräg an einer sicheren Wand anlegen, oder eine zweite Person zur Hilfe nehmen, damit Ihnen die Maschine nicht umkippt.

An der Unterseite Ihrer Waschmaschine befinden sich zwei weitere Schrauben. Eine links und eine rechts. Beide Schrauben müssen Sie lösen und entnehmen.

Wenn Sie beide Schrauben entnommen haben, können Sie die Klappe zum Flusensieb entfernen. In der Regel kann man diese Klappe aushängen.

Jetzt können Sie unten die Gerätefront schon etwas wegziehen. Die Vorderfront wird jetzt nur noch von oben durch zwei weitere Schrauben eine links und eine rechts gehalten. Auch diese beiden Schrauben müssen Sie noch entfernen. Jetzt ist die Maschinenfront



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



nur noch eingehakt und kann vorsichtig abgenommen werden. Prüfen Sie, ob dahinter noch ein Stecker angeschlossen ist, oder ob Sie an der Seite ein Kabel in einer Leiste aushaken müssen.

1. Ausbauen des alten Heizkörpers

Der Heizkörper befindet sich unterhalb der Türmanschette.

Wenn Sie sich mit der Kontaktbelegung nicht ganz sicher sind, machen Sie sich zur Ihrer Sicherheit ein Foto mit Ihrem Handy.

Verbunden ist der Heizkörper Ihrer Waschmaschine mit:

- > einer stromführenden Phase,
- > dem Neutralleiter,
- > dem Schutzleiter (Erdung)
- > **Achtung:** Der Stecker hat eine kleine Nase, diese müssen Sie vorsichtig
- > drücken und dann den Stecker abziehen
- > und den Anschluss für den Temperaturleiter am NTC-Fühler.

Ziehen Sie die Kabel mit einer Zange vom Heizkörper ab.

Der Heizkörper wird mit einer 10 mm Mutter gehalten. Lösen Sie die Mutter an der Heizung, Drehen Sie die Mutter aber nur soweit auf, dass diese eine Einheit mit dem Gewinde bildet. Drücken Sie den Gewindestab nach innen. Das ist etwas schwierig, aber es geht. Jetzt ist der Heizkörper entriegelt.

Ziehen Sie den Sensor (NTC-Fühler) aus der Heizung. Säubern Sie den Sensor, den können Sie wiederverwenden. Nehmen Sie den Heizkörper mit beiden Händen an den Kontakten und ziehen Sie diesen nach vorne heraus. Das kann etwas schwer gehen, je nachdem, wie stark die Heizung verkalkt ist.

Entfernen Sie die Kalk- und Schmutzreste aus dem Schacht des Heizkörpers. Dazu eignet sich ein kleiner Pinsel, oder vorsichtig mit dem Staubsauger auf kleiner Stufe.

2. Einbau des neuen Heizkörpers

Schieben Sie den neuen Heizkörper in den Schacht. Achtung: Je nach Gerätemodell hat der Schacht hinten eine kleine Halterung, in die der Heizkörper einrasten muss. Drehen Sie zunächst die Mutter nur mit der Hand auf. Drehen Sie Ihre Trommel. Wenn der Heizkörper nicht richtig sitzt, würde die Heizung hörbar an der Trommel schleifen.

Setzen Sie den Sensor (NTC-Fühler) wieder in die Heizung ein und drücken Sie den Fühler ganz an die Metallflansch der Heizung. Halten Sie den Sensor bzw. die Flansch fest, während Sie die Mutter am Heizkörper anziehen, weil sich der Sensor sonst wieder



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



nach vorne schieben kann. Achten Sie darauf, dass Sie die Mutter nicht überdrehen, sonst kann es sein, dass sich der Heizkörper wieder löst. Die Heizung muss fest sitzen.

Verbinden Sie den Heizkörper wieder mit den Kontakten. Vergleichen Sie die Kontaktbelegung mit Ihrem Foto.

- > einer stromführenden Phase,
- > dem Neutralleiter,
- > dem Schutzleiter (Erdung)
- > und den Anschluss für den Temperaturleiter am NTC-Fühler.

Überzeugen Sie sich, dass alle Steckkontakte wieder fest verbunden sind. Testen Sie jetzt Ihre Waschmaschine auf Dichtigkeit.

Gießen Sie oben durch die Tür Wasser mit einer Gießkanne in die Trommel und zu testen, ob der Heizkörper dicht ist. Wenn sich kein Tropfen bildet, ist Ihre Waschmaschine dicht.

Das Zusammensetzen der Waschmaschine

Die Waschmaschinenfront

Hängen Sie zunächst die Verkabelung von der Türverriegelung wieder ein und fädeln Sie die Notentriegelung oben am Türschloss und unten an der Gerätefront wieder ein. Setzen Sie die Gerätefront wieder an ihrer Waschmaschine an. Je nach Modell hat diese an der Platte zwei Stifte und am Gehäuse zwei Löcher. Diese müssen Sie wieder einfädeln und dann nach oben schieben und andrücken. Setzen Sie die Klappe zum Flusensieb wieder ein.

Fügen Sie die beiden oberen Schrauben eine links und eine rechts wieder in die Gerätefront ein und verschrauben Sie diese wieder. Drehen Sie auch die beiden unteren Schrauben eine links und eine rechts in die Frontplatte wieder ein.

Je nach Modell sind auch noch zwei Schrauben beim Flusensieb einzudrehen.

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben wieder sauber und ohne zu verkanten eingedreht sind und die Front wieder richtig an Ihrer Maschine sitzt. Es darf nichts schräg sein, und auch kein Spalt entstehen.

Die Türverriegelung

Rasten Sie das Türschloss wieder ein. Führen Sie die Verriegelung von hinten schräg durch das Loch in Richtung Türöffnung und dann wieder in Richtung Außenwand. Die Türverriegelung rastet dann ein.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Die Türmanschette

Legen Sie die Türmanschette wieder über den Falz der Gerätefront.

Der Spannring

Setzen Sie den Spannring wieder ein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten den Spannring wieder mit der Türmanschette zu verbinden. So können Sie den Metallring wieder an der Türdichtung anbringen.

Nehmen Sie eine Spitzzange und fahren Sie mit der Zange in die beider äußeren Ösen links und rechts an der Feder. Ziehen Sie die Feder mithilfe der Zange auseinander.

Dadurch weitet sich der Spannring und lässt sich so leichter wieder in den Türgummi einlegen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Feder wieder an der Position anbringen, an der diese zuvor war. Ist der Metallring wieder richtig eingefügt, können Sie die Zange entfernen.

Schließen Sie die Waschmaschinentüre.

Die Bedienblende

Setzen Sie die Bedienblende wieder ein. Drehen Sie alle Schrauben an der Bedienblende wieder ein.

Der Deckel

Setzen Sie den Gerätedeckel wieder auf Ihre Waschmaschine. Fügen Sie auf der Rückseite die beiden Schrauben eine links und eine rechts wieder ein.

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

