



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Ratgeber für das Aufstellen und Anschließen Ihres Kühlgeräts

**RATGEBER FÜR
DAS AUFSTELLEN
UND ANSCHLIESSEN
IHRES KÜHLGERÄTS**

- Richtiger Standort**
Abstand, keine Hitze,
stabiler Untergrund
- Waagrecht ausrichten**
Mit Wasserwaage prüfen –
leicht nach hinten geneigt
- Wartezeit einhalten**
Nach Transport mindestens
12 Stunden warten
- Sicher anschließen**
Eigene Steckdose verwenden,
Temperatur richtig einstellen

**So stellen Sie Ihren neuen
Kühlschrank richtig auf!**



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



HINWEIS:

Wenn Sie sich bei der Aufstellung Ihres Kühlschranks nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.

Wenn Sie Ihren neuen Kühlschrank selbst aufstellen, sollten Sie unbedingt folgendes beachten.

Nehmen Sie immer zuerst Ihre Bedienungsanleitung zur Hand. Dort finden Sie vom Hersteller wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Kühlgerät aufstellen sollten.

Bitte achten Sie unbedingt auch auf die notwendigen Hinweise unter dem Punkt – **Vor der ersten Inbetriebnahme** –

So stellen Sie Ihr neues Kühlgerät richtig auf

Wählen Sie zuerst den Platz aus, wo Ihre Kühl- Gefrierkombination bzw. Ihr Kühlschrank stehen soll.

Untergrund: Der Boden muss trocken, eben und fest sein.

Wandabstand: Lassen Sie nach hinten und zu den Seiten ein paar Zentimeter Luft (ca. 5 bis 10 cm), damit die warme Luft entweichen kann und keine brummenden Geräusche durch Vibrationen entstehen.

Keine Hitze: Vermeiden Sie die direkte Sonneneinwirkung, die Nähe zum Herd und zum Heizkörper.

Kühlgeräte haben meistens nur vorne Füße, hinten sind Rollen. Stellen Sie zunächst die Füße an Ihrem Kühlschrank so ein, dass Ihr Kühlgeräte sicher steht.

So richten Sie Ihr neues Kühlgerät richtig aus

Ist Ihr Kühlgerät soweit aufgestellt, geht es an die Feinheiten.

Es ist sehr wichtig, dass Ihr Kühlschrank **waagrecht steht**, besser ist es sogar noch, wenn Ihr Gerät **ganz minimal** nach hinten geneigt steht. So kann das Wasser hinten auch besser ablaufen. Außerdem haben Sie den Vorteil, wenn Sie etwas Rollendes in Ihren Kühlschrank legen, rollt es nach hinten und fällt Ihnen nicht entgegen.

So stellen Sie Ihr neues Kühlgerät waagrecht auf

Die beiden vorderen Füße Ihres Kühlschranks lassen sich variabel nach oben oder unten einstellen. Drehen Sie im Wechsel links und rechts an den Füßen und prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob Ihr Kühlschrank im Wasser – also **waagrecht steht** – .



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Wartezeit einhalten

Lag Ihr Kühlgerät beim Transport schief oder flach, muss das Kühllöl im Kompressor erst zurückfließen. Warten Sie deshalb vor dem Einschalten mindestens 12 Stunden.

Auswischen

Reinigen Sie den Innenraum vor dem ersten Befüllen einmal feucht mit etwas Spülmittel.

Inbetriebnahme

Stecker einstecken: Schließen Sie Ihr Kühlgerät an eine **eigene Steckdose** an. Verwenden Sie keinesfalls eine Mehrfachsteckdose. Ihr Kühlschrank sollte immer an einer separaten Einzelsteckdose angeschlossen sein.

Temperatur einstellen: Regeln Sie den Kühlteil auf etwa 4 °C bis 5 °C und das Gefrierteil auf – 18 °C ein.

Abkühlen lassen: Warten Sie einige Stunden, bis Ihr Kühlschrank die Zieltemperatur erreicht hat. Erst danach sollten Sie Ihre Lebensmittel hineinlegen.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Ratgeber für das Aufstellen Ihres Kühlgeräts weiterhelfen konnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



***Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn
Ihnen dieser Ratgeber weiter geholfen hat!***

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

