



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung einer Laugenpumpe für MIELE Waschmaschine Ersatzteilnummer wie 6239563 AS ULM Artikel-Nr. **2323101**



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer Miele Waschmaschine die Laugenpumpe mit der Ersatzteilnummer wie 6239563 austauschen können. AS ULM Artikel-Nr. 2323101

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die neue Laugenpumpe immer zuerst mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Laugenpumpe unterstützen.

Die Laugenpumpe besteht aus:

- 1 Stück Pumpenmotor 30 Watt, 220 – 240 Volt, 50 Hz. Magnettechnikpumpe mit einer vierfachen Bajonettbefestigung.

Das Öffnen der Waschmaschine am Beispiel einer MIELE W1 PowerWash

Öffnen Sie die linke Klappe am Sockel Ihrer Waschmaschine. Öffnen Sie den rechten Verschluss an Ihrem Gerät und lassen Sie das Restwasser ablaufen. Trocknen Sie den Zugang zur Laugenpumpe mit einem Handtuch.

Lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand Ihrer Waschmaschine. Zum Herausdrehen der Torx Schrauben benötigen Sie einen Schraubendreher Größe T20. Sind alle Schrauben entfernt, heben Sie die Rückwand von unten schräg an. Die Rückwand ist oben mit einer Rastnase nur eingehängt. Hängen Sie die Rückwand aus und stellen Sie diese auf die Seite.

Die Laugenpumpe befindet sich in unserem Beispiel im hinteren Bereich links. Legen Sie zuerst ein kleines Handtuch unter die Laugenpumpe, um das Restwasser aufzufangen, wenn Sie den Pumpenmotor lösen.

1. Ausbau der alten Laugenpumpe

Lösen Sie den Tropfschutz vom Stecker ab. Danach ziehen Sie den Stecker von der Laugenpumpe ab. Die Laugenpumpe ist mit einer Bajonettbefestigung versehen. Entriegeln Sie die Befestigung, indem Sie den Pumpenmotor im Uhrzeigersinn herausdrehen.

Wischen Sie auch hier wieder das Restwasser mit einem Handtuch auf und trocknen Sie auch das Pumpengehäuse mit dem Handtuch.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



2. Einbau der neuen Laugenpumpe

Drehen Sie den neuen Pumpenmotor gegen den Uhrzeigersinn ein, bis die Verriegelung einrastet. Verbinden Sie den neuen Pumpenmotor wieder mit dem Stecker für die Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass dieser wieder einrastet. Setzen Sie den Tropfschutz wieder auf den Stecker.

Rückwand wieder einsetzen

Setzen Sie die Rückwand so an, dass Sie die obere Rastnase wieder einhängen können. Ist die Rastnase eingehängt, bringen Sie die Rückwand wieder an der Waschmaschine an. Drehen Sie alle Trox 20 Schrauben wieder in die Rückwand ein und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Setzen Sie zum Schluss noch den Filtereinsatz in Ihrer Waschmaschine wieder ein und schließen Sie die Kappe an Ihrem Gerät wieder.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren beispielhaften Anleitung weiterhelfen konnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

