



Der Pflegedoktor EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Beispielhafte Anleitung wie Sie eine ältere
Waschmaschine der Marke Miele auseinanderbauen
und wieder zusammensetzen.**



**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir
wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit
beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.**

**Waschmaschinenbeispiel: Miele Waschmaschine 20 Jahre und
älter. Bitte beachten Sie, dass es bei den unterschiedlichen
Modellen zu Abweichungen kommen kann.**



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand!

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie unterstützen.

Das Auseinanderbauen der Waschmaschine

Bevor Sie nun die Waschmaschine auseinanderbauen, lassen Sie zuerst das noch restlich verbliebene Wasser in der Waschmaschine unten über das Flusensieb ab.

Bei diesen Modellen wurden entweder Kreuzschrauben oder Torx Schrauben T20 eingesetzt.

Die Gerätefront

Ziehen Sie die Waschmittelschublade bis zur Sperrung heraus, entriegeln Sie die Schublade mit einem flachen Schlitzschraubendreher, - (links oder rechts hinten drücken – je nach Modell) – und entfernen Sie die Schublade vollständig.

Am Einspülkasten befinden sich je links und rechts eine Schraube. Diese beiden Schrauben müssen Sie entfernen. Bei manchen Modellen befindet sich ganz links unten beim Einspülkasten eine weitere Schraube. Auch diese Schraube müssen Sie herausdrehen.

Öffnen Sie im unteren Bereich der Waschmaschine an der linken Seite die Klappe zum Flusensieb. Auf der Innenseite der Klappe ist der Ablaufschlauch eingehängt. Nehmen Sie den Schlauch aus seiner Verankerung heraus.

Das Entfernen der Gerätefront

Öffnen Sie die Türe der Waschmaschine. Im Türbereich befinden sich drei Sechskant Schrauben 10 mm. Entfernen Sie alle drei Schrauben.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Sind die Schrauben entnommen, greifen Sie mit einer Hand in die Öffnung zum Flusensieb. Mit einem Ruck lässt sich die Waschmaschine wie eine Türe öffnen.

Entfernen Sie die Plastikkappen mit einem Cuttermesser links und rechts im Sockelbereich. Dahinter befinden sich zwei weitere Schrauben, die Sie ebenfalls ausdrehen müssen. Nehmen Sie die Sockelleiste ab.

Jetzt lassen sich an der Waschmaschine alle notwendigen Reparaturen vornehmen.

Das Zusammensetzen der Waschmaschine

Die Gerätefront wieder anbringen

Bringen Sie die Sockelleiste wieder an der Waschmaschine an und verschrauben Sie die Leiste wieder links und rechts. Setzen Sie anschließend die Plastikkappen wieder ein.

Verankern Sie den Wasserablaufschlauch wieder auf der Innenseite der Klappe zum Flusensieb.

Achten Sie beim Schließen der Gerätefront darauf, dass die Maschinenfront wieder über die untere kleine Schwelle geführt wird.

Fügen Sie die drei Schrauben oben beim Einspülkasten – eine links, eine rechts und eine links außen - wieder ein.

Drehen Sie auch die drei Sechskant Schrauben 10 mm ringsherum um den Türbereich wieder ein.

Setzen Sie die Waschmittelschublade wieder ein.

Die Waschmaschine ist jetzt wieder vollständig zusammengesetzt.

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

*Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die
Einbauanleitung weiter geholfen hat!*

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

