



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung wie Sie bei einer SIEMENS Waschmaschine IQ500 den Heizkörper austauschen



Einbauanleitung wie Sie bei einer
SIEMENS Waschmaschine IQ 500
den Heizkörper austauschen.



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie den Heizkörper immer mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau des Heizkörpers unterstützen.

Der Heizkörper besteht aus:

- 1 Stück Heizkörper 2000 Watt, 230 Volt wie 12045481 oder 12010979.

Die Rückwand / Serviceklappe

Bei der Siemens Waschmaschine IQ500 sitzt der Heizkörper in der Regel hinten. Je nach Modell lässt sich die gesamte Rückwand abnehmen, oder es gibt nur eine Serviceklappe.

Die Rückwand

Lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand Ihrer Maschine. Entfernen Sie die Schrauben komplett und nehmen Sie die Rückwand ab.

Die Serviceklappe

Lösen Sie alle Schrauben an der Serviceklappe. Das kann nur eine Schraube sein, oder auch mehrere Schrauben. Entfernen Sie die Schrauben. Nehmen Sie die Klappe nach unten hin ab. Lassen Sie die Serviceklappe aber nicht fallen.

1. Ausbauen des alten Heizkörpers

Der Heizkörper befindet sich im unteren Bereich Ihrer Waschmaschine.

Wenn Sie sich mit der Kontaktbelegung nicht ganz sicher sind, machen Sie sich zur Ihrer Sicherheit ein Foto mit Ihrem Handy.

Verbunden ist der Heizkörper Ihrer Waschmaschine mit:

- einer stromführenden Phase,
- dem Neutralleiter,



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



- dem Schutzleiter (Erdung)
- **Achtung:** Der Stecker hat eine kleine Nase, diese müssen Sie vorsichtig drücken und dann den Stecker abziehen
- und den Anschluss für den Temperaturleiter am NTC-Fühler.

Ziehen Sie die Kabel mit einer Zange vom Heizkörper ab.

Der Heizkörper wird mit einer 10 mm Mutter gehalten. Lösen Sie die Mutter an der Heizung, Drehen Sie die Mutter aber nur soweit auf, dass diese eine Einheit mit dem Gewinde bildet. Drücken Sie den Gewindestab nach innen. Das ist etwas schwierig, aber es geht. Jetzt ist der Heizkörper entriegelt.

Ziehen Sie den Sensor (NTC-Fühler) aus der Heizung. Säubern Sie den Sensor, den können Sie wiederverwenden. Nehmen Sie den Heizkörper mit beiden Händen an den Kontakten und ziehen Sie diesen nach vorne heraus. Das kann etwas schwer gehen, je nachdem, wie stark die Heizung verkalkt ist.

Entfernen Sie die Kalk- und Schmutzreste aus dem Schacht des Heizkörpers. Dazu eignet sich ein kleiner Pinsel, oder vorsichtig mit dem Staubsauger auf kleiner Stufe.

2. Einbau des neuen Heizkörpers

Schieben Sie den neuen Heizkörper in den Schacht. Achtung: Je nach Gerätemodell hat der Schacht hinten eine kleine Halterung, in die der Heizkörper einrasten muss. Drehen Sie zunächst die Mutter nur mit der Hand auf.

Drehen Sie Ihre Trommel. Wenn der Heizkörper nicht richtig sitzt, würde die Heizung hörbar an der Trommel schleifen.

Setzen Sie den Sensor (NTC-Fühler) wieder in die Heizung ein und drücken Sie den Fühler ganz an die Metallflansch der Heizung. Halten Sie den Sensor bzw. die Flansch fest, während Sie die Mutter am Heizkörper anziehen, weil sich der Sensor sonst wieder nach vorne schieben kann. Achten Sie darauf, dass Sie die Mutter nicht überdrehen, sonst kann es sein, dass sich der Heizkörper wieder löst. Die Heizung muss fest sitzen.

Verbinden Sie den Heizkörper wieder mit den Kontakten. Vergleichen Sie die Kontaktbelegung mit Ihrem Foto.

- einer stromführenden Phase,
- dem Neutraleiter,
- dem Schutzleiter (Erdung)
- und den Anschluss für den Temperaturleiter am NTC-Fühler.

Überzeugen Sie sich, dass alle Steckkontakte wieder fest verbunden sind.

Testen Sie jetzt Ihre Waschmaschine auf Dichtigkeit.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Gießen Sie oben durch die Türe Wasser mit einer Gießkanne in die Trommel und zu testen, ob der Heizkörper dicht ist. Wenn sich kein Tropfen bildet, ist Ihre Waschmaschine dicht.

Die Rückwand

Setzen Sie die Rückwand wieder an Ihrer Waschmaschine an. Haken Sie diese ein und fügen Sie alle Schrauben wieder ein. Verschrauben Sie die Rückwand wieder mit Ihrer Maschine.

Die Serviceklappe

Setzen Sie die Serviceklappe zunächst oben ein. Diese wird oben in die beiden Kerpen nach innen eingesetzt und dann nach unten geklappt. Drehen Sie anschließend alle Schrauben wieder ein.

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



AS Ulm

Der Pflegedoktor

Eichengrund 105

D-89075 Ulm

Inhaber: Achim Schmid

Telefon: 0731/55218994

E-Mail: info@asulm.de

Internet: www.asulm.de

