



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer AEG  
Waschmaschine das Stoßdämpfer Set mit der  
Ersatzteilnummer wie 4071361465 austauschen können.  
AS ULM Artikel-Nr. 5510402**



**Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir  
wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit  
beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.**

**Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur  
Hand! Vergleichen Sie das Stoßdämpfer Set immer mit Ihrem Muster.**

### Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.

Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

### Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!**

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau des Stoßdämpfer Sets unterstützen.

**Das Stoßdämpfer Set besteht aus:**

- 2 Stück Stoßdämpfer 80 Newton Bohrung 14 mm Durchmesser wie 4071361465
- 4 Stück Befestigungsbolzen
- 4 Stück Hülsen

diese benötigen Sie, wenn es sich um eine andere Bohrung handelt.

### 1. Ausbauen der alten Stoßdämpfer

Lösen Sie zuerst auf der Rückseite Ihrer Waschmaschine die beiden oberen Schrauben, die den Deckel halten.

Nehmen Sie den Deckel von Ihrem Gerät ab.

Lösen Sie alle Schrauben, die die Rückwand halten.

In der Regel ist die Rückseite noch eingerastet. Lösen Sie die Rastnasen auf der Innenseite Ihrer Maschine. Sind alle Verbindungen gelöst, lässt sich die Rückwand abnehmen.

Die beiden Stoßdämpfer befinden sich rechts und links in Ihrer Waschmaschine. Die Dämpfer sind unten mit dem Maschinenboden und oben mit dem Bottich verbunden.

Die Stoßdämpfer werden jeweils unten und oben von zwei Bolzen in einer Führung gehalten.

**Fangen Sie auf einer Seite oben an.**

Die Bolzen haben auf der schmälere und nicht sichtbaren Seite eine kleine Nase. Diese Nase muss gedrückt werden. Lösen Sie den Bolzen auf der Vorderseite und ziehen Sie diesen aus der Halterung heraus.

Entfernen Sie auch den 2. Bolzen auf der unteren Seite auf die gleiche Weise.

Nachdem Sie beide Bolzen entfernt haben können Sie den Stoßdämpfer aus beiden Führungen entfernen.

Den Stoßdämpfer auf der gegenüberliegenden Seite entfernen Sie auf die gleiche Weise.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



### 2. Einbau der neuen Stoßdämpfer

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den Stoßdämpfer zuerst in die untere Führung ein. Fixieren Sie den Dämpfer, indem Sie den Bolzen hineindrücken bis dieser wieder richtig sitzt.

Fädeln Sie den Stoßdämpfer wieder in die obere Führung am Bottich ein.

Fixieren Sie den Dämpfer, indem Sie den Bolzen hineindrücken bis auch dieser wieder richtig sitzt.

Nun haben Sie den 1. Stoßdämpfer erfolgreich ausgetauscht. Gehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite genauso vor.

Ist auch dieser Dämpfer erfolgreich ausgetauscht müssen Sie die Rückwand wieder anbringen.

Setzen Sie die Rückwand von unten beginnend wieder ein und achten Sie darauf, dass die Rückwand wieder überall einrastet. Fixieren Sie anschließend die Rückwand wieder, indem Sie alle Schrauben wieder einsetzen.

Bringen Sie den Deckel wieder an Ihrem Gerät an und verschrauben Sie diesen wieder mit den beiden Schrauben auf der Rückseite.

### Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.



# Der Pflegedoktor

## EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



---

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:  
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –  
Reinigungsprodukte -  
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

**Besuchen Sie unseren Shop: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)**

*Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!*

---

**AS Ulm**  
**Der Pflegedoktor**  
Eichengrund 105  
D-89075 Ulm  
Inhaber: Achim Schmid  
Telefon: 0731/55218994  
E-Mail: [info@asulm.de](mailto:info@asulm.de)  
Internet: [www.asulm.de](http://www.asulm.de)

