



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung für Türgriff-Satz für AEG Lavamat Waschmaschine mit der Ersatzteilnummer wie 4055087003 AS ULM Artikel-Nr. 6110449 & 6110450



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.

Beispielhafte Anleitung wie Sie bei einer AEG Lavamat Waschmaschine den Türgriff-Satz mit der Ersatzteilnummer wie 4055087003 austauschen können. (Ersatzteil-Nr. 6110449 & 6110450)

Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie den Türgriff-Satz immer mit Ihrem Muster.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus.
Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer eine qualifizierte Fachkraft konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau des Türgriff-Satzes unterstützen.

Der Türgriff-Satz besteht aus:

- 1 Stück weißer Türgriff
- 1 Stück Schließhaken
- 1 Stück Achse
- 1 Stück Flanschfeder
- 1 Stück Türgriffeder
- 1 Stück Flansch

diese Flansch benötigen Sie, wenn Ihre Flansch an Ihrer Waschmaschine defekt ist.

1. Ausbau des Türgriff-Satzes

Öffnen Sie die Waschmaschinentüre.

Bei dieser Reparatur müssen Sie das Türscharnier entfernen

Bei manchen Waschmaschinen wird das Scharnier noch durch eine hintere Platte gesichert. Deshalb empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

Lösen Sie zuerst den Spannring, der die Türmanschette hält. Hebeln Sie mit einem flachen Schraubendreher den Spannring an der Feder aus und entfernen Sie den Metallring.

Drücken Sie die Türmanschette zur Seite, um dahinter greifen zu können, ob dort noch eine Platte sitzt. Halten Sie diese Platte fest, während Sie die beiden Schrauben am Türscharnier lösen. Bei manchen Waschmaschinen löst sich die Platte und kann herunter fallen.

Wenn Sie beide Schrauben entfernt haben, können Sie das Bullauge abnehmen. Legen Sie das Bullauge auf eine gerade Fläche, damit Sie es leichter bearbeiten können.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Entfernen Sie auf der Innenseite des Rahmens alle Schrauben. Wenn alle Schrauben entfernt sind, können Sie den Rahmen anheben. Als Hilfsmittel empfiehlt es sich eine Spachtel zu verwenden.

Wenn der innere Rahmen entfernt ist, sehen Sie den Türgriff.

Unser Tipp:

Machen Sie sich zur Sicherheit ein Foto, wie der Türgriff eingebaut ist. Dieses Foto erleichtert Ihnen beim Wiedereinbau des neuen Griffs die Position der Feder genau zu bestimmen. Der Türgriff ist meistens nur eingehakt und kann herausgezogen werden.

Unser Tipp:

Nehmen Sie den alten Griff als Muster für den Zusammenbau des neuen Griffs.

Den neuen Türgriff-Satz zusammensetzen:

Setzen Sie die Feder in den Schließhaken ein. Fädeln Sie die Achse in den Türgriff und in den Schließhaken ein. Auch die zweite Feder müssen Sie in die Achse einfädeln. Achten Sie bitte darauf, dass die beiden Federn und der Schließhaken richtig positioniert sind.

2. Einbau des Türgriff-Satzes

Ist der neue Türgriff-Satz zusammengebaut, können Sie den Türgriff wieder in den Rahmen einsetzen. Achten Sie bitte auch hier darauf, dass die Feder wieder die gleiche Position einnimmt wie vorher. Hier hilft Ihnen das gemachte Foto.

Bei den AEG-GERÄTEN gibt es noch einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Türe weit genug offen steht. Setzen Sie diesen Mechanismus wieder in den Türrahmen ein und fügen Sie unten die Feder wieder ein.

Setzen Sie den inneren Rahmen wieder so auf, dass die Feder und der Mechanismus richtig positioniert sind. Der Rahmen muss wieder einrasten. Verschrauben Sie den Türrahmen wieder vollständig.

Zum Schluss bauen Sie die Türe wieder an Ihre Waschmaschine. Anschließend setzen Sie die Türmanschette wieder ein und befestigen Sie die Türdichtung wieder mit dem Spannring.



Der Pflegedoktor EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

