



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung SIEMENS Waschmaschine IQ500 Laugenpumpe austauschen – Kurzversion



Einbauanleitung SIEMENS Waschmaschine IQ500 Laugenpumpe austauschen – Kurzversion



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie die Laugenpumpe immer mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau der Laugenpumpe unterstützen.

- Die Laugenpumpe besteht aus:
 - 1 Stück Laugenpumpe wie 00145212.Sie haben die Gerätefront bereits abgebaut.

1. Ausbauen der alten Laugenpumpe

Achtung:

Hier wurden vom Hersteller je nach Modell verschiedene Befestigungsmöglichkeiten gewählt. Bitte schauen Sie sich Ihr Befestigungssystem genau an. Machen Sie sich gegebenenfalls ein Foto davon.

Um den Stecker von der Pumpe abziehen zu können, müssen Sie zuerst die kleine Rastnase am Stecker drücken. Danach lässt sich der Stecker von der Pumpe abziehen.

Lösen Sie mit einer Zange den Schnellverschluss an der Zulaufmanschette, indem Sie den Verschluss zusammendrücken und nach hinten schieben. Ziehen Sie die Manschette von der Pumpe ab.

Den Ablaufschlauch trennen Sie auf die gleiche Weise von der Pumpe.

Bei dieser Gelegenheit empfiehlt es sich die Schläuche auf Waschrückstände zu kontrollieren. Entfernen Sie etwaige Rückstände aus den Schläuchen.

Lösen Sie auch den Entwässerungsschlauch vom Pumpengehäuse.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



SIEMENS iQ500 varioPerfekt

Die Abwasserpumpe wird unten nur durch zwei Plastiknasen gehalten. Diese Nasen müssen Sie lösen, um die Pumpe entnehmen zu können.

SIEMENS i-Dos

Um die Kunststoffblende an der Pumpe entfernen zu können, müssen Sie unten links die kleine Schraube lösen und dann die Blende nach vorne abziehen. Die Abwasserpumpe ist mit vier Schrauben vorne am Gehäuse befestigt. Lösen Sie alle vier Schrauben. Sind alle Schrauben gelöst, können Sie die Laugenpumpe etwas nach oben heben und im unteren Bereich wegklappen.

BOSCH

Je nach Modell ist auch eine Kombination möglich. Die Laugenpumpe kann eingehakt sein und zusätzlich noch durch eine oder mehrere Schrauben gesichert sein.

Jetzt können Sie die komplette Laugenpumpe mit dem aufgesetzten Filter gegen eine neue Pumpe tauschen.

Wenn das Filtergehäuse noch in Ordnung ist, haben Sie die Möglichkeit auch nur den Pumpenmotor zu tauschen.

Der Pumpenmotor hat entweder einen Bajonettverschluss und kann vom Filtergehäuse heruntergedreht werden, oder der Motor ist mit dem Filtergehäuse verschraubt. Dann müssen Sie die Schrauben lösen und die Pumpe nach hinten wegziehen.

Setzen Sie den neuen Pumpenmotor auf das Filtergehäuse. Drehen Sie den Pumpenmotor wieder auf das Filtergehäuse auf, oder verschrauben Sie den Motor wieder mit dem Gehäuse.

2. Einbau der neuen Laugenpumpe

Schließen Sie den Entwässerungsschlauch wieder an der Pumpe an.

SIEMENS iQ500 varioPerfekt

Positionieren Sie die neue Laugenpumpe wieder richtig in der Waschmaschine. Unten müssen die beiden Kunststoffnasen wieder richtig einrasten. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Pumpe im Gerät, weil sonst später die Verschraubungen nicht passen.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



SIEMENS i-Dos

Positionieren Sie die neue Laugenpumpe wieder richtig in der Waschmaschine. Haken Sie die Pumpe zuerst oben ein und dann vorsichtig nach vorne drücken.

Achten Sie darauf, dass die Gummipuffer nicht nach vorne geschoben werden und alles noch passt. Sind die Gummipuffer verschoben worden, müssen Sie die Puffer wieder neu einsetzen.

Ist die Laugenpumpe wieder richtig eingesetzt, setzen Sie den Stecker wieder auf die Pumpe.

Bringen Sie die Wasserzulaufmanschette wieder an dem seitlichen Stutzen der Laugenpumpe an. Achten Sie dabei auf die Markierung an der Manschette und setzen Sie diese wieder passgenau auf. Die Zulaufmanschette darf nicht verdreht werden. Die Manschette passt auch nur in dieser einen Position richtig auf die Pumpe. Drücken Sie den Schnellverschluss mit einer Zange zusammen und schieben sie die Schelle wieder auf die Manschette. Orientieren Sie sich dabei an den Abdrücken, die der Schnellverschluss auf dem Gummi der Manschette hinterlassen hat. An dieser Stelle müssen Sie den Verschluss wieder positionieren.

Schieben Sie den Ablaufschlauch auf den oberen Stutzen der Abwasserpumpe auf und befestigen Sie diesen ebenfalls wieder mit den Schnellverschluss.

Sind alle Anschlüsse wieder an der Laugenpumpe angebracht, vergewissern Sie sich bitte, ob alle Anschlüsse richtig sitzen.

Wenn der Austausch der Laugenpumpe komplett abgeschlossen ist, können Sie die Waschmaschine wieder zusammenbauen.

Dieses Ersatzteil finden Sie bei uns unter den Artikel-Nr. [2313001](#) / [2313002](#) und [alternativ](#) / [2313003](#) und [alternativ](#) [2313004](#) / [2313006](#) / [2313007](#) / [2313015](#)

[PDF-Download der Anleitung](#)

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.

**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte -
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die Einbauanleitung weiter geholfen hat!

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

