



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Einbauanleitung wie Sie bei einer BOSCH und SIEMENS Waschmaschine die Stoßdämpfer 11051551 & 00742719 austauschen



**Einbauanleitung
wie Sie bei einer BOSCH
und SIEMENS Wasch-
maschine die Stoßdämpfer
11051551 und 00742719
austauschen**



Nutzen Sie die Erfahrung von Autor Achim Schmid. Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Ruhe und Gelassenheit beim Lesen und Einbau unserer Ersatzteile.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Nehmen Sie bitte immer auch die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zur Hand! Vergleichen Sie das Stoßdämpfer Set immer mit Ihrem Muster.

Hinweis

Die Reparatur eines Elektro-Gerätes setzt Sachkenntnis voraus. Wenn Sie sich bei der Reparatur Ihrer Waschmaschine nicht sicher sind, sollten Sie immer einen qualifizierten Fachmann konsultieren.

Verletzungsgefahr

Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe bei der Arbeit an Ihrem Gerät.

Bitte trennen Sie vor Reparaturbeginn Ihr Gerät vom Stromnetz und ebenso von der Wasserzufuhr ab!

Diese beispielhafte Anleitung soll Sie beim Einbau des Stoßdämpfer Sets unterstützen.

Das Stoßdämpfer-Set besteht aus:

- 2 Stück schwarze Stoßdämpfer 80 Newton Bohrung 8 mm und 13 mm Innendurchmesser wie 11051551, 00742719.
- ohne Zubehör

oder

- 3 Stück schwarze Stoßdämpfer 80 Newton Bohrung 8 mm und 13 mm Innendurchmesser
- ohne Zubehör

Je nachdem, ob vom Hersteller in Ihrer Waschmaschine zwei oder drei Stoßdämpfer eingebaut wurden.

Waschmaschinen mit zwei Stoßdämpfer

1. Ausbauen der alten Stoßdämpfer

Hat Ihre Waschmaschine zwei Stoßdämpfer, so befinden sich die Reibungsdämpfer je einer links und eine rechts unten. In der Regel ist einer der beiden Dämpfer leichter zugänglich und der andere ist etwas schwerer zu erreichen.

Stoßdämpfer sind verschraubt

Der Reibungsdämpfer ist mit einer 13 mm Mutter unten und einer 10 mm Mutter oben verschraubt. Lösen Sie zunächst die untere Mutter und nehmen Sie den Dämpfer aus der Halterung. Lösen Sie die Mutter am Bottich und nehmen Sie den Reibungsdämpfer heraus.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Stoßdämpfer sind mit Bolzen gesichert

Der Reibungsdämpfer ist mit einem Bolzen gesichert. Beginnen Sie von oben. Der Stoßdämpfer wird mit einem Bolzen in der Halterung fixiert. Dieser Bolzen hat hinten eine kleine Nase. Drücken Sie die Nase nach unten und ziehen Sie den Bolzen von vorne mit einer Zange vorsichtig heraus. Nehmen Sie den Reibungsdämpfer aus der Halterung heraus. Lösen Sie jetzt auf die gleiche Weise den Dämpfer auch aus der unteren Halterung. Anschließend können Sie den Stoßdämpfer entnehmen.

2. Einbau der neuen Stoßdämpfer

Stoßdämpfer sind verschraubt

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den neuen Stoßdämpfer in die obere Halterung ein. Fixieren Sie den Dämpfer mit der dafür vorgesehenen Schraube und setzen die 10 mm Mutter wieder ein.

Verschrauben Sie den neuen Stoßdämpfer.

Setzen Sie den Stoßdämpfer wieder in die untere Halterung ein und fixieren Sie den Dämpfer ebenfalls mit der dazugehörenden 13 mm Mutter. Verschrauben Sie den Reibungsdämpfer wieder.

Stoßdämpfer sind mit Bolzen gesichert

Fetten Sie die Bohrungen am Stoßdämpfer und die Bolzen etwas ein. Dies erleichtert Ihnen den Einsatz der Bolzen in die Halterung. Setzen Sie zunächst den Stoßdämpfer in die obere Halterung ein. Achten Sie darauf, dass die Bohrung im Reibungsdämpfer genau mit den Löchern an der Halterung übereinstimmt. Sollte der Dämpfer nicht halten, dann setzen Sie den Stoßdämpfer auch in die untere Halterung ein. Fädeln Sie die Bolzen von vorne durch die Öffnungen und drücken Sie den Bolzen durch. Achten Sie darauf, dass die Nase nicht hängen bleibt. Sollte der Bolzen nicht durchgehen, können Sie mit einem stumpfen Gegenstand und einem Hammer etwas nachhelfen. **ACHTUNG:** der Bolzen darf nicht brechen.

Nun fädeln Sie den Stoßdämpfer wieder in die untere Halterung ein. Achten Sie auch hier wieder darauf, dass die Bohrung im Reibungsdämpfer genau mit den Löchern der Halterung übereinstimmt. Fädeln Sie von vorne den Bolzen wieder durch die Öffnungen und drücken Sie den Bolzen durch.

Prüfen Sie anschließend, ob der Dämpfer wieder richtig sitzt.

Tauschen Sie den zweiten Stoßdämpfer auf die gleiche Weise aus.

Waschmaschinen mit drei Stoßdämpfer

Hat Ihre Waschmaschine drei Stoßdämpfer, sind diese in der Regel wie folgt angeordnet:



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



Rückseite

Wenn Sie bei Ihrer Waschmaschine die Rückwand abnehmen, befindet sich der erste Reibungsdämpfer rechts unten. Der zweite Reibungsdämpfer befindet sich auf der linken Seite etwas weiter hinten in Ihrer Waschmaschine.

Vorderseite

Um auch den dritten Stoßdämpfer ausbauen zu können, müssen Sie die Gerätefront abbauen. Wenn die Vorderfront entnommen ist, ist der Reibungsdämpfer bereits unten links sichtbar. Dieser lässt sich dann genauso wie die beiden anderen Dämpfer entfernen.

1. Ausbauen der alten Stoßdämpfer

Der Reibungsdämpfer ist mit einer 13 mm Mutter unten und einer 10 mm Mutter oben verschraubt. Lösen Sie zunächst die untere Mutter und nehmen Sie den Dämpfer aus der Halterung. Lösen Sie die Mutter am Bottich und nehmen Sie den Reibungsdämpfer heraus.

2. Einbau der neuen Stoßdämpfer

Ziehen Sie zuerst die neuen Stoßdämpfer auf die Länge der alten Stoßdämpfer. Das erleichtert Ihnen den Einbau.

Setzen Sie den neuen Stoßdämpfer in die obere Halterung ein. Fixieren Sie den Dämpfer mit der dafür vorgesehenen Schraube und setzen die 10 mm Mutter wieder an. Verschrauben Sie den neuen Stoßdämpfer.

Setzen Sie den Stoßdämpfer wieder in die untere Halterung ein und fixieren Sie den Dämpfer ebenfalls mit der dazugehörigen 13 mm Mutter. Verschrauben Sie den Reibungsdämpfer wieder.

Qualität

Für Sie als unsere Kunden kaufen wir nur Qualitätsmarken ein, deren Wirkung wir als Produkt getestet und für gut befunden haben. Sollten Sie mit einem Produkt von uns nicht zufrieden sein, dann tauschen wir das gerne kostenlos um oder erstatten Ihnen den vollen Kaufpreis. Wir geben Ihnen eine 100 % tige Rücknahmegarantie.



Der Pflegedoktor

EINBAUANLEITUNG

Lieferung in Deutschland versandkostenfrei



**Für Ihre Haushaltsgeräte Ersatzteile:
Günstige Preise – Markenprodukte – Qualitätsprodukte –
Reinigungsprodukte –
Rücknahmegarantie – schnelle Lieferung**

Besuchen Sie unseren Shop: www.asulm.de

***Ihnen viel Erfolg beim Einbau. Es würde uns freuen, wenn Ihnen die
Einbauanleitung weiter geholfen hat!***

AS Ulm
Der Pflegedoktor
Eichengrund 105
D-89075 Ulm
Inhaber: Achim Schmid
Telefon: 0731/55218994
E-Mail: info@asulm.de
Internet: www.asulm.de

